# Yes

## Sensor Basin Faucet

6875-S5-80CP

| NO | Part NO. | Part Name | QTY |
|----|----------|-----------|-----|
| 1 | 0797-SF-68RB | Connector | 1 |
| 2 | 0797-SC-22CP | Flange | 1 |
| 3 | C204-00-5100 | O-Ring | 1 |
| 4 | 6797-SN-7800 | PVC Pipe | 1 |
| 5 | 0797-SS-5400 | Screw | 7 |
| 6 | 0797-ST-7500 | Plastic Anchor | 7 |
| 7 | 0797-SU-7500 | Pipe Holder | 2 |
| 8 | 0797-SM-5400 | Bracket | 1 |
| 9 | 0797-SP-7500 | PVC Pipe Elbow | 1 |
| 10 | 0797-SR-7900 | Valve Control Box | 1 |
| 11 | 0797-SQ-5400 | Hex Key (2.0mm) | 1 |
| 12 | 0797-SY-5400 | Clip | 1 |
| 13 | 6874-KB-80CR | Check Valve Connector | 1 |
| 14 | 0797-SV-5400 | Set Screw | 1 |
| 15 | 0797-SX-5400 | Bolt | 1 |
| 16 | 0875-SA-22CJ | Faucet Body | 1 |
| 17 | 0875-SB-77CP | Tube | 1 |
| 18 | 0875-SC-68CR | Adapter | 1 |
| 19 | 0875-SD-7516 | Gasket | 1 |
| 20 | 0797-SD-7900 | Sensor Assembly | 1 |
| 21 | 0797-SZ-7900 | Signal Wire | 1 |
| 22 | 0875-SF-68CR | Aerator Adapter | 1 |
| 23 | 6797-SH-7900 | Hose | 1 |
| 24 | N001-22-79C0 | Aerator | 1 |
| 25 | F026-03-54LM | Set Screw | 1 |
| 26 | S030-FF-7900 | Braided Hose | 1 |